

(メインコネクター配線図)

1P	1P	1P	N	2P	2P	2P		1P	クレジット		2P	1P	(+)	2P	1P	(-)	(+)	スピーカ(+)	(GND)	(GND)	(GND)
④	⑤	⑥	C	①	左	右	赤	①			下	下	5V	③	③	5V	12V				
2P	2P	2P	N	TV	TV	TV	1P	1P	1Pスタート	2Pスタート	2P	1P	(+)	2P	1P	(-)	(+)	スピーカ(-)	(GND)	(GND)	(GND)
④	⑤	⑥	C	S	緑	青	左	右			②	②	5V	上	上	5V	12V				

上 面

下 面

VIDEO SYNC

VIDEO GREEN

VIDEO BLUE

LEFT 1P

RIGHT 1P

START 1P

START 2P

UP 2P

UP 1P

SPEAKER -

LEFT 2P

RIGHT 2P

VIDEO RED

CREDIT

DOWN 2P

DOWN 1P

SPEAKER +

SOLDERS SIDE

COMPONENTS SIDE